



- ★ 電源スイッチをONにします。
- ★ ゲーム筐体にある( TEST )ボタンを押すと、設定画面( MAIN MENU )になります。

- ★ ジョイスティックで OPERATOR SETTING を選びAボタンを押します。

### MAIN MENU

HARDWARE TEST  
DIP . SW. SETTING  
OPERATOR SETTING  
BOOK KEEPING  
CALENDAR SETTING  
SYSTEM RESET  
EXIT

### OPERATOR SETTING

COIN SLOT 1 COIN = 1 CREDIT  
START CREDIT 1  
CONTINUE CREDIT 1  
DEMO SOUND ON  
CONTINUE ON  
FIGHTER LIFE 3  
DIFFICULTY NORMAL  
HIDDEN STAGE LIMIT 400,000,000 PTS  
EXIT

### OPERATOR SETTING 設定内容

画面表示	設定内容	内容説明
COIN SLOT	1 COIN = 1 CREDIT 1 COIN = 2 CREDITS 1 COIN = 3 CREDITS 1 COIN = 4 CREDITS 2 COINS = 1 CREDIT 3 COINS = 1 CREDIT 4 COINS = 1 CREDIT 5 COINS = 1 CREDIT	コイン設定
START CREDIT	1, 2, 3, 4, 5	ゲームスタートに必要なクレジット数
CONTINUE CREDIT	1, 2, 3, 4, 5	コンティニューに必要なクレジット数
DEMO SOUND	ON, OFF	デモサウンド有り、無し
CONTINUE	ON, OFF	コンティニュー可能の設定
FIGHTER LIFE	1, 2, 3, 4, 5	自機の数の設定
DIFFICULTY	EASY、NORMAL HARD、HARDEST	ゲームの難易度 易しいEASY ↔ 難しいHARDEST
HIDDEN STAGE LIMIT	200,000,000 PTS、 300,000,000 PTS、 400,000,000 PTS、 500,000,000 PTS、 800,000,000 PTS	6ステージ終了までに設定した点数以上獲得すると最終ステージに入れます
EXIT		設定終了