

Wireless Microphone System Frequency List

U66

English

The following tables show the channels and frequencies selectable on your wireless microphone, transmitter and tuner.

The group 00 permits the unit to operate on any of 47 carrier frequencies in 125 kHz steps of TV channels 66 to 69.

For the setting procedures of the transmitting channels/frequencies on your unit, refer to the Instruction Manual of your unit. Be sure to save this list together with the Instruction Manual of your unit.

Français

Les tableaux suivants illustrent les canaux et les fréquences pouvant être sélectionnés sur votre microphone sans fil, émetteur et syntoniseur.

Le groupe 00 permet à l'appareil de fonctionner sur n'importe laquelle des 47 fréquences porteuses dans les étapes 125 kHz des canaux télévisés de 66 à 69.

Pour savoir comment configurer les fréquences/canaux de transmission sur votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil. Veuillez à bien conserver cette liste avec le mode d'emploi de votre appareil.

Español

En las siguientes tablas se muestran los canales y frecuencias que pueden seleccionarse en el micrófono inalámbrico, transmisor y sintonizador.

El grupo 00 permite que la unidad funcione en cualquiera de las 47 frecuencias portadoras en intervalos de 125 kHz de los canales de TV 66 a 69.

Con respecto a los procedimientos de ajuste de los canales y frecuencias de transmisión de la unidad, consulte el manual de instrucciones de la misma. Asegúrese de guardar esta lista junto con el manual de instrucciones de la unidad.

Group for transmitter and tuner / Groupe pour l'émetteur et le syntoniseur / Grupo para el transmisor y sintonizador

Group / Groupe / Grupo 00

TV-66

CH	MHz	CH	MHz
66 -01	782.125	66 -26	785.250
66 -02	782.250	66 -27	785.375
66 -03	782.375	66 -28	785.500
66 -04	782.500	66 -29	785.625
66 -05	782.625	66 -30	785.750
66 -06	782.750	66 -31	785.875
66 -07	782.875	66 -32	786.000
66 -08	783.000	66 -33	786.125
66 -09	783.125	66 -34	786.250
66 -10	783.250	66 -35	786.375
66 -11	783.375	66 -36	786.500
66 -12	783.500	66 -37	786.625
66 -13	783.625	66 -38	786.750
66 -14	783.750	66 -39	786.875
66 -15	783.875	66 -40	787.000
66 -16	784.000	66 -41	787.125
66 -17	784.125	66 -42	787.250
66 -18	784.250	66 -43	787.375
66 -19	784.375	66 -44	787.500
66 -20	784.500	66 -45	787.625
66 -21	784.625	66 -46	787.750
66 -22	784.750	66 -47	787.875
66 -23	784.875		
66 -24	785.000		
66 -25	785.125		

TV-67

CH	MHz	CH	MHz
67 -01	788.125	67 -26	791.250
67 -02	788.250	67 -27	791.375
67 -03	788.375	67 -28	791.500
67 -04	788.500	67 -29	791.625
67 -05	788.625	67 -30	791.750
67 -06	788.750	67 -31	791.875
67 -07	788.875	67 -32	792.000
67 -08	789.000	67 -33	792.125
67 -09	789.125	67 -34	792.250
67 -10	789.250	67 -35	792.375
67 -11	789.375	67 -36	792.500
67 -12	789.500	67 -37	792.625
67 -13	789.625	67 -38	792.750
67 -14	789.750	67 -39	792.875
67 -15	789.875	67 -40	793.000
67 -16	790.000	67 -41	793.125
67 -17	790.125	67 -42	793.250
67 -18	790.250	67 -43	793.375
67 -19	790.375	67 -44	793.500
67 -20	790.500	67 -45	793.625
67 -21	790.625	67 -46	793.750
67 -22	790.750	67 -47	793.875
67 -23	790.875		
67 -24	791.000		
67 -25	791.125		

TV-68

CH	MHz	CH	MHz
68 -01	794.125	68 -26	797.250
68 -02	794.250	68 -27	797.375
68 -03	794.375	68 -28	797.500
68 -04	794.500	68 -29	797.625
68 -05	794.625	68 -30	797.750
68 -06	794.750	68 -31	797.875
68 -07	794.875	68 -32	798.000
68 -08	795.000	68 -33	798.125
68 -09	795.125	68 -34	798.250
68 -10	795.250	68 -35	798.375
68 -11	795.375	68 -36	798.500
68 -12	795.500	68 -37	798.625
68 -13	795.625	68 -38	798.750
68 -14	795.750	68 -39	798.875
68 -15	795.875	68 -40	799.000
68 -16	796.000	68 -41	799.125
68 -17	796.125	68 -42	799.250
68 -18	796.250	68 -43	799.375
68 -19	796.375	68 -44	799.500
68 -20	796.500	68 -45	799.625
68 -21	796.625	68 -46	799.750
68 -22	796.750	68 -47	799.875
68 -23	796.875		
68 -24	797.000		
68 -25	797.125		

TV-69

CH	MHz	CH	MHz
69 -01	800.125	69 -26	803.250
69 -02	800.250	69 -27	803.375
69 -03	800.375	69 -28	803.500
69 -04	800.500	69 -29	803.625
69 -05	800.625	69 -30	803.750
69 -06	800.750	69 -31	803.875
69 -07	800.875	69 -32	804.000
69 -08	801.000	69 -33	804.125
69 -09	801.125	69 -34	804.250
69 -10	801.250	69 -35	804.375
69 -11	801.375	69 -36	804.500
69 -12	801.500	69 -37	804.625
69 -13	801.625	69 -38	804.750
69 -14	801.750	69 -39	804.875
69 -15	801.875	69 -40	805.000
69 -16	802.000	69 -41	805.125
69 -17	802.125	69 -42	805.250
69 -18	802.250	69 -43	805.375
69 -19	802.375	69 -44	805.500
69 -20	802.500	69 -45	805.625
69 -21	802.625	69 -46	805.750
69 -22	802.750	69 -47	805.875
69 -23	802.875		
69 -24	803.000		
69 -25	803.125		

Guidance on the use of a multi-channel system

When building up a multi-channel system, Sony recommends that one of the following groups is selected to avoid mutual interference from other Sony wireless microphones/transmitters:

- Groups 01 to 04 are for using 8 channels of transmitting frequencies in one TV channel.
- Groups 05 to 08 are for using 11 channels of transmitting frequencies in two TV channels.
- Group 09 is for using 16 channels of transmitting frequencies in four TV channels.

Français

Informations sur l'utilisation d'un système multicanaux

Lorsque vous créez un système multicanaux, Sony recommande que l'un des groupes suivants soit sélectionné afin d'éviter des interférences mutuelles provenant d'autres microphones/émetteurs sans fil Sony:

- Les groupes 01 à 04 sont destinés à utiliser 8 canaux de fréquences de transmission dans un canal télévisé.
- Les groupes 05 à 08 sont destinés à utiliser 11 canaux de fréquences de transmission dans deux canaux télévisés.
- Le groupe 09 est destiné à utiliser 16 canaux de fréquences de transmission dans quatre canaux télévisés.

Español

Guía sobre el uso de un sistema multicanal

Cuando cree un sistema multicanal, Sony recomienda que seleccione uno de los siguientes grupos para evitar interferencias mutuas de otros transmisores y micrófonos inalámbricos Sony:

- El grupo 01 a 04 es para utilizar 8 canales de frecuencias de transmisión en un canal de TV.
- Los grupos 05 a 08 son para utilizar 11 canales de frecuencias de transmisión en dos canales de TV.
- El grupo 09 es para utilizar 16 canales de frecuencias de transmisión en cuatro canales de TV.

Groups for tuner / Groupes pour le syntoniseur / Grupos para el sintonizador

Group / Groupe / Grupo 01

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
66 -01	782.125
66 -05	782.625
66 -11	783.375
66 -25	785.125
66 -28	785.500
66 -36	786.500
66 -41	787.125
66 -43	787.375

Group / Groupe / Grupo 02

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
67 -03	788.375
67 -13	789.625
67 -18	790.250
67 -26	791.250
67 -37	792.625
67 -40	793.000
67 -44	793.500
67 -46	793.750

Group / Groupe / Grupo 03

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
68 -01	794.125
68 -05	794.625
68 -11	795.375
68 -25	797.125
68 -28	797.500
68 -36	798.500
68 -41	799.125
68 -43	799.375

Group / Groupe / Grupo 04

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
69 -03	800.375
69 -13	801.625
69 -18	802.250
69 -26	803.250
69 -37	804.625
69 -40	805.000
69 -44	805.500
69 -46	805.750

Group / Groupe / Grupo 05

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de
11 canales

CH	MHz
66 -07	782.875
66 -09	783.125
66 -12	783.500
66 -19	784.375
66 -33	786.125
66 -37	786.625
67 -02	788.250
67 -08	789.000
67 -24	791.000
67 -35	792.375
67 -44	793.500

Group / Groupe / Grupo 06

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de
11 canales

CH	MHz
68 -05	794.625
68 -14	795.750
68 -25	797.125
68 -41	799.125
68 -47	799.875
69 -12	801.500
69 -16	802.000
69 -30	803.750
69 -37	804.625
69 -40	805.000
69 -42	805.250

Group / Groupe / Grupo 07

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de 11
canales

CH	MHz
66 -03	782.375
66 -12	783.500
66 -23	784.875
66 -39	786.875
66 -45	787.625
68 -10	795.250
68 -14	795.750
68 -28	797.500
68 -35	798.375
68 -38	798.750
68 -40	799.000

Group / Groupe / Grupo 08

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de 11
canales

CH	MHz
67 -08	789.000
67 -10	789.250
67 -13	789.625
67 -20	790.500
67 -34	792.250
67 -38	792.750
69 -03	800.375
69 -09	801.125
69 -25	803.125
69 -36	804.500
69 -45	805.625

Group / Groupe / Grupo 09

Grouping 16 channels /
Regroupement des 16
canaux / Agrupación de 16
canales

CH	MHz
66 -03	782.375
66 -05	782.625
66 -08	783.000
66 -12	783.500
66 -34	786.250
67 -01	788.125
67 -20	790.500
67 -37	792.625
68 -02	794.250
68 -27	797.375
68 -47	799.875
69 -11	801.375
69 -22	802.750
69 -32	804.000
69 -38	804.750
69 -46	805.750