

SONY.

3-865-701-02(1)

日本語

Input Board

インプットボード

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

- ご使用にあたっては、ハイブリッドセキュリティレコーダー本体に付属の取扱説明書の「安全のために」と「警告」、「注意」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本基板の取り付けは、必ずお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。

Operating Instructions

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

HSRA-11

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながる場合があります。

警告 お客様へ

この取扱説明書の「取り付け」の項は、取り付けを行う技術者のための設置説明です。お客様がこの説明書に記載された作業を行うと、火災や、感電やけがなどの人身事故につながる場合があります。

お客様自身では絶対に取り付け作業をしないでください。本基板の取り付けは、必ずお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。

概要

インプットボード HSRA-11は、ソニーハイブリッドセキュリティレコーダー HSR-1の入力拡張用オプション基板です。本基板をHSR-1に取り付けることにより、HSR-1のVIDEO IN (映像入力) を、ボード1枚につき4入力ずつ拡張することができます。

- ◆ 本基板を取り付けたあとの接続や入力信号の仕様については、HSR-1の取扱説明書をご覧ください。

取り付け

- 1 レコーダーの左右各2本のネジを外し、天板を後面パネル方向に少しずらしてから持ち上げて取り外す。(図 A)
- 2 7ヶ所のネジを外し中板を取り外す(図 B①)。次に基板を取り付けるスロットのブラックパネルの下のネジを外し(図 B②)、パネルを取り外す(図 B③)。
- 3 基板のBNC端子を内側からレコーダーのスロットにはめ、基板コネクタをレコーダー底面のリセプタクルに接続する。(図 C)
- 4 付属のネジで基板を固定する(図 D①)。次に手順2で外した中板を元通り取り付け、7本のネジで固定する(図 D②)。

中板の裏側の溝が基板にはまるように取り付けてください。

- 5 天板を元通り取り付け、4本のネジで固定する。

お問い合わせは
「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 情報システム営業本部 〒108-0074 東京都港区南青山4-10-10

Overview

The IISRA-11 Input Board is an option for the Sony HSR-1/1P Digital Surveillance Recorder. When this board is fitted in the HSR-1/1P, four video inputs per board can be added. For the input signal specifications and connections, refer to the *Operating Instructions for the HSR-1/1P*.

Caution

If this board is installed incorrectly, personal injury or damage to peripheral items may occur due to fire, shock, or other accidental circumstances. To avoid such risks, installation should be performed by qualified service personnel.

Installation

- 1 Remove the two screws each from the both sides of the recorder and slightly slide the top cover toward the back panel to detach it. (Fig. **A**)
- 2 Remove the seven screws and detach the inner panel (Fig. **B**①). Then, remove the screw below the blank panel for the slot where the board is to be mounted (Fig. **B**②) and detach the blank panel (Fig. **B**③).
- 3 Fit the BNC connectors of the board into the slot from the inside and insert the board connector to the receptacle on the bottom of the recorder. (Fig. **C**)
- 4 Secure the board with the supplied screws (Fig. **D**①). Then, attach the inner panel removed in step 2 in its original position and secure it with the screws (Fig. **D**②).

When attaching, be sure to fit the slit on the bottom of the inner panel to the mounted board.

- 5 Attach the top cover and secure it with the screws.

