



エクストリーム・ダウンヒル

取り扱い説明書

●仕様

○JAMMA規格

○ヨコ画面

○電源……………+5V 1.8A / +12V 0.5A

○コントロールパネル……2方向レバー+1ボタン

※DIP-SW1の8番目は1コースにつき1回滑れるか(決勝のみ)、

2回滑れるか(予選と決勝)の設定を選択出来ます。

○2人交互プレイ。途中参加可能。

INSTRUCTIONS

●Specification

○JAMMA Standard

○Horizontal Screen

○Power Supply……………+5V 1.8A / +12V 0.5A

○Control Panel……………2 Directional Lever + 1 Button

* The 8th DIP-SW1 can be set to allow a player to ski once (finals only) or twice (semi-finals and finals) per course.

○Played alternately by two people.

(A player can participate during progress of a game)

●エッジコネクタ(JAMMA規格) Edge Connector(JAMMA Standard)

半田面 Soldered Side		NO	NO	部品面 Parts Side	
GND		A	1	GND	
GND		B	2	GND	
+5V		C	3	+5V	
+5V		D	4	+5V	
		E	5		
+12V		F	6	+12V	
		H	7		
コインカウンター2	Coin Counter 2	J	8	コインカウンター1	Coin Counter 1
コインロックアウト2	Coin Lockout 2	K	9	コインロックアウト1	Coin Lockout 1
スピーカー (-)	Speaker (-)	L	10	スピーカー (+)	Speaker (+)
オーディオ (GND)	Audio (GND)	M	11	オーディオ (+)	Audio (+)
ビデオ GREEN	Video (GREEN)	N	12	ビデオ RED	Video (RED)
ビデオ SYNC	Video (SYNC)	P	13	ビデオ BLUE	Video (BLUE)
サービススイッチ	Service Switch	R	14	ビデオ GND	Video (GND)
		S	15	テストスイッチ	Test Switch
コイン スイッチ 2	Coin Switch 2	T	16	コイン スイッチ 1	Coin Switch 1
スタートスイッチ 2	Starter Switch 2	U	17	スタートスイッチ 1	Starter Switch 1
2P コントロールUP	2P Control UP	V	18	1P コントロールUP	1P Control UP
2P コントロールDOWN	2P Control DOWN	W	19	1P コントロールDOWN	1P Control DOWN
2P コントロールLEFT	2P Control LEFT	X	20	1P コントロールLEFT	1P Control LEFT
2P コントロールRIGHT	2P Control RIGHT	Y	21	1P コントロールRIGHT	1P Control RIGHT
2P コントロールPUSH1	2P Control PUSH 1	Z	22	1P コントロールPUSH1	1P Control PUSH1
		a	23		
		b	24		
		c	25		
		d	26		
GND		e	27	GND	
GND		f	28	GND	



総販売元 **サミー工業株式会社** アミューズメント事業本部
〒170 東京都豊島区東池袋2-23-2 TEL. 03-5950-3760 FAX. 03-5950-3761
Exclusive Dealer **Sammy Industries Co.,Ltd. Amusement Dept.**
2-23-2Higashi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo 170, JAPAN TEL. 03-5950-3760 FAX. 03-5950-3761