

Wireless Microphone System Frequency List

U62

English

The following tables show the channels and frequencies selectable on your wireless microphone, transmitter and tuner.

The group 00 permits the unit to operate on any of 47 carrier frequencies in 125 kHz steps of TV channels 62 to 65.

For the setting procedures of the transmitting channels/frequencies on your unit, refer to the Instruction Manual of your unit. Be sure to save this list together with the Instruction Manual of your unit.

Français

Les tableaux suivants illustrent les canaux et les fréquences pouvant être sélectionnés sur votre microphone sans fil, émetteur et syntoniseur.

Le groupe 00 permet à l'appareil de fonctionner sur n'importe laquelle des 47 fréquences porteuses dans les étapes 125 kHz des canaux télévisés de 62 à 65.

Pour savoir comment configurer les fréquences/canaux de transmission sur votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil. Veuillez à bien conserver cette liste avec le mode d'emploi de votre appareil.

Español

En las siguientes tablas se muestran los canales y frecuencias que pueden seleccionarse en el micrófono inalámbrico, transmisor y sintonizador.

El grupo 00 permite que la unidad funcione en cualquiera de las 47 frecuencias portadoras en intervalos de 125 kHz de los canales de TV 62 a 65.

Con respecto a los procedimientos de ajuste de los canales y frecuencias de transmisión de la unidad, consulte el manual de instrucciones de la misma. Asegúrese de guardar esta lista junto con el manual de instrucciones de la unidad.

Group for transmitter and tuner / Groupe pour l'émetteur et le syntoniseur / Grupo para el transmisor y sintonizador

Group / Groupe / Grupo 00

TV-62

CH	MHz	CH	MHz
62 -01	758.125	62 -26	761.250
62 -02	758.250	62 -27	761.375
62 -03	758.375	62 -28	761.500
62 -04	758.500	62 -29	761.625
62 -05	758.625	62 -30	761.750
62 -06	758.750	62 -31	761.875
62 -07	758.875	62 -32	762.000
62 -08	759.000	62 -33	762.125
62 -09	759.125	62 -34	762.250
62 -10	759.250	62 -35	762.375
62 -11	759.375	62 -36	762.500
62 -12	759.500	62 -37	762.625
62 -13	759.625	62 -38	762.750
62 -14	759.750	62 -39	762.875
62 -15	759.875	62 -40	763.000
62 -16	760.000	62 -41	763.125
62 -17	760.125	62 -42	763.250
62 -18	760.250	62 -43	763.375
62 -19	760.375	62 -44	763.500
62 -20	760.500	62 -45	763.625
62 -21	760.625	62 -46	763.750
62 -22	760.750	62 -47	763.875
62 -23	760.875		
62 -24	761.000		
62 -25	761.125		

TV-63

CH	MHz	CH	MHz
63 -01	764.125	63 -26	767.250
63 -02	764.250	63 -27	767.375
63 -03	764.375	63 -28	767.500
63 -04	764.500	63 -29	767.625
63 -05	764.625	63 -30	767.750
63 -06	764.750	63 -31	767.875
63 -07	764.875	63 -32	768.000
63 -08	765.000	63 -33	768.125
63 -09	765.125	63 -34	768.250
63 -10	765.250	63 -35	768.375
63 -11	765.375	63 -36	768.500
63 -12	765.500	63 -37	768.625
63 -13	765.625	63 -38	768.750
63 -14	765.750	63 -39	768.875
63 -15	765.875	63 -40	769.000
63 -16	766.000	63 -41	769.125
63 -17	766.125	63 -42	769.250
63 -18	766.250	63 -43	769.375
63 -19	766.375	63 -44	769.500
63 -20	766.500	63 -45	769.625
63 -21	766.625	63 -46	769.750
63 -22	766.750	63 -47	769.875
63 -23	766.875		
63 -24	767.000		
63 -25	767.125		

TV-64

CH	MHz	CH	MHz
64 -01	770.125	64 -26	773.250
64 -02	770.250	64 -27	773.375
64 -03	770.375	64 -28	773.500
64 -04	770.500	64 -29	773.625
64 -05	770.625	64 -30	773.750
64 -06	770.750	64 -31	773.875
64 -07	770.875	64 -32	774.000
64 -08	771.000	64 -33	774.125
64 -09	771.125	64 -34	774.250
64 -10	771.250	64 -35	774.375
64 -11	771.375	64 -36	774.500
64 -12	771.500	64 -37	774.625
64 -13	771.625	64 -38	774.750
64 -14	771.750	64 -39	774.875
64 -15	771.875	64 -40	775.000
64 -16	772.000	64 -41	775.125
64 -17	772.125	64 -42	775.250
64 -18	772.250	64 -43	775.375
64 -19	772.375	64 -44	775.500
64 -20	772.500	64 -45	775.625
64 -21	772.625	64 -46	775.750
64 -22	772.750	64 -47	775.875
64 -23	772.875		
64 -24	773.000		
64 -25	773.125		

TV-65

CH	MHz	CH	MHz
65 -01	776.125	65 -26	779.250
65 -02	776.250	65 -27	779.375
65 -03	776.375	65 -28	779.500
65 -04	776.500	65 -29	779.625
65 -05	776.625	65 -30	779.750
65 -06	776.750	65 -31	779.875
65 -07	776.875	65 -32	780.000
65 -08	777.000	65 -33	780.125
65 -09	777.125	65 -34	780.250
65 -10	777.250	65 -35	780.375
65 -11	777.375	65 -36	780.500
65 -12	777.500	65 -37	780.625
65 -13	777.625	65 -38	780.750
65 -14	777.750	65 -39	780.875
65 -15	777.875	65 -40	781.000
65 -16	778.000	65 -41	781.125
65 -17	778.125	65 -42	781.250
65 -18	778.250	65 -43	781.375
65 -19	778.375	65 -44	781.500
65 -20	778.500	65 -45	781.625
65 -21	778.625	65 -46	781.750
65 -22	778.750	65 -47	781.875
65 -23	778.875		
65 -24	779.000		
65 -25	779.125		

Guidance on the use of a multi-channel system

When building up a multi-channel system, Sony recommends that one of the following groups is selected to avoid mutual interference from other Sony wireless microphones/transmitters:

- Groups 01 to 04 are for using 8 channels of transmitting frequencies in one TV channel.
- Groups 05 to 08 are for using 11 channels of transmitting frequencies in two TV channels.
- Group 09 is for using 16 channels of transmitting frequencies in four TV channels.

Français

Informations sur l'utilisation d'un système multicanaux

Lorsque vous créez un système multicanaux, Sony recommande que l'un des groupes suivants soit sélectionné afin d'éviter des interférences mutuelles provenant d'autres microphones/émetteurs sans fil Sony:

- Les groupes 01 à 04 sont destinés à utiliser 8 canaux de fréquences de transmission dans un canal télévisé.
- Les groupes 05 à 08 sont destinés à utiliser 11 canaux de fréquences de transmission dans deux canaux télévisés.
- Le groupe 09 est destiné à utiliser 16 canaux de fréquences de transmission dans quatre canaux télévisés.

Español

Guía sobre el uso de un sistema multicanal

Cuando cree un sistema multicanal, Sony recomienda que seleccione uno de los siguientes grupos para evitar interferencias mutuas de otros transmisores y micrófonos inalámbricos Sony:

- El grupo 01 a 04 es para utilizar 8 canales de frecuencias de transmisión en un canal de TV.
- Los grupos 05 a 08 son para utilizar 11 canales de frecuencias de transmisión en dos canales de TV.
- El grupo 09 es para utilizar 16 canales de frecuencias de transmisión en cuatro canales de TV.

Groups for tuner / Groupes pour le syntoniseur / Grupos para el sintonizador

Group / Groupe / Grupo 01

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
62 -01	758.125
62 -05	758.625
62 -11	759.375
62 -25	761.125
62 -28	761.500
62 -36	762.500
62 -41	763.125
62 -43	763.375

Group / Groupe / Grupo 02

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
63 -03	764.375
63 -13	765.625
63 -18	766.250
63 -26	767.250
63 -37	768.625
63 -40	769.000
63 -44	769.500
63 -46	769.750

Group / Groupe / Grupo 03

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
64 -01	770.125
64 -05	770.625
64 -11	771.375
64 -25	773.125
64 -28	773.500
64 -36	774.500
64 -41	775.125
64 -43	775.375

Group / Groupe / Grupo 04

Grouping 8 channels /
Regroupement des 8
canaux / Agrupación de 8
canales

CH	MHz
65 -03	776.375
65 -13	777.625
65 -18	778.250
65 -26	779.250
65 -37	780.625
65 -40	781.000
65 -44	781.500
65 -46	781.750

Group / Groupe / Grupo 05

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de
11 canales

CH	MHz
62 -07	758.875
62 -09	759.125
62 -12	759.500
62 -19	760.375
62 -33	762.125
62 -37	762.625
63 -02	764.250
63 -08	765.000
63 -24	767.000
63 -35	768.375
63 -44	769.500

Group / Groupe / Grupo 06

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de
11 canales

CH	MHz
64 -05	770.625
64 -14	771.750
64 -25	773.125
64 -41	775.125
64 -47	775.875
65 -12	777.500
65 -16	778.000
65 -30	779.750
65 -37	780.625
65 -40	781.000
65 -42	781.250

Group / Groupe / Grupo 07

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de 11
canales

CH	MHz
62 -03	758.375
62 -12	759.500
62 -23	760.875
62 -39	762.875
62 -45	763.625
64 -10	771.250
64 -14	771.750
64 -28	773.500
64 -35	774.375
64 -38	774.750
64 -40	775.000

Group / Groupe / Grupo 08

Grouping 11 channels /
Regroupement des 11
canaux / Agrupación de 11
canales

CH	MHz
63 -08	765.000
63 -10	765.250
63 -13	765.625
63 -20	766.500
63 -34	768.250
63 -38	768.750
65 -03	776.375
65 -09	777.125
65 -25	779.125
65 -36	780.500
65 -45	781.625

Group / Groupe / Grupo 09

Grouping 16 channels /
Regroupement des 16
canaux / Agrupación de 16
canales

CH	MHz
62 -03	758.375
62 -05	758.625
62 -08	759.000
62 -12	759.500
62 -34	762.250
63 -01	764.125
63 -20	766.500
63 -37	768.625
64 -02	770.250
64 -27	773.375
64 -47	775.875
65 -11	777.375
65 -22	778.750
65 -32	780.000
65 -38	780.750
65 -46	781.750