

**SONY.**

**Rack Mount Bracket**

ラックマウントブラケット

**RMM-171**

3-758-391-11(1)

**日本語**

白黒モニターSSM-171のパネル側面のネジ4本をはずし、モニターとブラケットのネジ穴を合わせて共締めしてください。

**English**

Unscrew the four screws on both sides of the SSM-171/171CE Black and White Monitor. Position the brackets as shown in the illustration, then reinsert and tighten the screws.

**Français**


Dévissez les quatre vis de chaque côté du Moniteur noir et blanc SSM-171/171CE. Montez les supports comme indiqué sur l'illustration, puis réintroduisez et resserrez les vis.

**Deutsch**

Lösen Sie die vier Schrauben an beiden Seiten des Schwarzweißmonitors SSM-171/171CE. Setzen Sie die beiden Halterungen an, wie in der Abbildung gezeigt, und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

**Español**

Quite los cuatro tornillos situados a ambos lados del monitor monocromo SSM-171/171CE. Coloque los soportes como se indica en la figura. seguidamente, vuelva a colocar los tornillos y apriételes.



© 1993 Sony Corporation Printed in Korea