

日本語

プロジェクターサスペンションサポートPSS-610をプロジェクターに取り付ける際は本機に付属のネジを使用し、他のネジは使用しないでください。ネジを締めすぎた場合、プロジェクターの取り付け部分が破損することがあります。

なお、ご使用になるプロジェクターあるいは専用の天吊り用補助金具にも取り付け用のネジが付属されている場合は、そちらに付属のネジをお使いください。

English

Use the screws supplied with the PSS-610 to install the projector suspension support on the projector. Do not use any other type of screws. To tighten the screws too hard may cause damage.

If the projector or the support fixture comes with the screws for the projector mount bracket, use the screws supplied with the projector or the support fixture.