AIR BUSTER

SOLDERSIDE		PARTS SIDE
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
	5	
+12V	6	+12V
	7	
COIN COUNTER 2	8	COIN COUNTER 1
COIN LOCKOUT 2	9	COIN LOCKOUT 1
SPEAKER(-)	10	SPEAKER(+)
AUDIO(GND)	11	AUDIO(+)
VIDDEO GREEN	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	14	VIDEO GND
TILT SW	15	TEST SW
COIN SW 2	16	COIN SW 1
START SW 2	17	START SW 1
2P UP	18	1P UP
2P DOWN	19	1P DOWN
2P LEFT	20	1P LEFT
2P RIGHT	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	22	1P PUSH 1
	23	
	24	
	25	
	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

DIP SW A	1	2	3	4	5	6	7	8
	OFF							
SCREEN REVERSE		ON						
NORMAL		OFF						
TEST MODE			ON					
NORMAL			OFF					
				OFF				
COIN A								
1coin 1play					OFF	OFF		
1coin 2play					ON	OFF		
2coin 1play					OFF	ON		
2coin 3play					ON	ON		
COIN B								
1coin 1play							OFF	OFF
1coin 2play							ON	OFF
2coin 1play							OFF	ON
2coin 3play							ON	ON

DIP SW b	1	2	3	4	5	6	7	8
DIFFICULT								
NORMAL	OFF	OFF						
EASY	ON	OFF						
DIFFICULT	OFF	ON						
HARD	ON	ON						
			OFF					
SCREEN STOP				OFF				
NORMAL				ON				
NUMBER OF PLAYER								
3					OFF	OFF		
4					ON	OFF		
5					OFF	ON		
7					ON	ON		
DEMO SOUND							ON	
NO DEMO SOUND							OFF	
								OFF